

Manual do Usuário

TX PLAY



O **TX NEW PLAY** é um controle remoto para acionamentos de portões, cancelas, portas sociais, eletrificadores, alarmes e dispositivos receptores com funções diversas.

Cada botão tem um código diferente, então é possível cadastrar cada tecla para funções diferentes ou centrais diferentes (alguns produtos podem automaticamente cadastrar outras teclas/botões ao cadastrar o primeiro botão). Ao pressionar um dos botões do controle, um LED indicativo irá acender sinalizando que o controle está em operação/transmitindo. Para uma nova transmissão, solte o botão e o pressione novamente.

Caso o LED esteja com sua intensidade reduzida ou apagado enquanto transmite, é um sinal que a bateria está fraca e há a necessidade de substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo de dispositivo	TX PLAY
Frequência de operação	433,924 Hz
Tecnologia	Saw Filter
Microcontrolador	8 bits
Alcance	100 metros (sem obstáculos e pode ocorrer variações de acordo com o receptor)
Potência	10mW
Teclas/Botões	4
Condições de operação	0°C --+ 50°C (32°F --122°F)
Tensão de operação	3Vcc (bateria CR2032)
Consumo stand-by	350nA
Consumo em operação	7 mA
Tempo máximo de transmissão	5 segundos
Dimensões	60/52x26mm
Peso	0,085g